

**MSK** 株式会社 **ミエセイカ**

総合カタログ

# ルミナスシリーズ

Luminous



※LED7色が数秒ごとに変化します

3447 ラージルミナスアレンジ百合

高61cm×幅33cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

2739 グランドマム

高58cm×幅30cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

2718 ルミナス 花束

高47cm×幅38cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

1888 いろどり 緑

高36cm×幅22cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

4003 ルミナスポット牡丹

高20.5cm×幅18cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

4004 ルミナスポット胡蝶蘭

高20.5cm×幅18cm  
ACアダプター / 4.5V

# ルミナスシリーズ

Luminous



※LED7色が数秒ごとに変化します

3442 ルミナス 蒼空

高27cm×幅12cm

単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

3442-1 ルミナス 紅音

高27cm×幅12cm

単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

3481 ルミナス 夢

高27cm×幅12cm

単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

4009 アレンジローズ

高38cm×幅18cm

ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

4010 ルミナス 初音

高38cm×幅18cm

ACアダプター / 4.5V

# ルミナス光触媒シリーズ

Luminous



※LED7色が数秒ごとに変わります

2002 アレンジ胡蝶蘭DX

高52cm×幅50cm

ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変わります

3480 ルミナス 順光

高52cm×40cm

ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変わります

2000 ルミナス 葵

高60cm×幅40cm

ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変わります

2001 ルミナス 静

高60cm×幅40cm

ACアダプター / 4.5V

# 筒提灯シリーズ

Tube lantern



※LED7色が数秒ごとに変化します

1002 美六 桜吹雪 青 L

高70cm×幅16cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

1002 美六 桜吹雪 青 L リモコン付

高70cm×幅16cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

1003 美六 桜吹雪 ピンク L

高70cm×幅16cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

3477 美六 胡蝶蘭 L

高70cm×幅16cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

3442-1 美六 ダリア M

高53cm×幅16cm  
ACアダプター / 4.5V

# 筒提灯シリーズ

Tube lantern



※LED7色が数秒ごとに変化します

1003-3 まどか 桜吹雪 青 M

高53cm×幅13cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

3478 まどか 百合 L

高70cm×幅13cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

3478-2 まどか 花水木 M


高53cm×幅13cm  
ACアダプター / 4.5V



※LED7色が数秒ごとに変化します

1648-5 虹 さくら

高30cm×幅10.5cm  
単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

1468-3 虹 わすれな草

高30cm×幅10.5cm  
単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

1468-7 虹 花水木

高30cm×幅10.5cm  
単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

1468-4 虹 百合

高30cm×幅10.5cm  
単三乾電池×3

# 筒提灯シリーズ

Tube lantern



3479 天 夜桜

高27cm×幅9cm  
単三乾電池×3



3479-1 天 百合

高27cm×幅9cm  
単三乾電池×3



3479-8 天 水晶 紫

高27cm×幅9cm  
単三乾電池×3



3479-8 天 水晶 青

高27cm×幅9cm  
単三乾電池×3



3479-8 天 水晶 赤

高27cm×幅9cm  
単三乾電池×3



3479-8 天 水晶 白

高27cm×幅9cm  
単三乾電池×3

# 筒提灯シリーズ

Tube lantern



※LED7色が数秒ごとに変化します

1008-6 天ミニ七宝秋草

高24cm×幅8.4cm

単三電池×3本



※LED7色が数秒ごとに変化します

1008-4 天ミニつゆ草

高24cm×幅8.4cm

単三電池×3本



※LED7色が数秒ごとに変化します

1008-9 天ミニ白花

高24cm×幅8.4cm

単三電池×3本



天井  
投影

※LED7色が数秒ごとに変化します

101-3 美六S花水木(タッチスイッチ付)

高30cm×幅8.4cm

単三電池×4本



天井  
投影

※LED7色が数秒ごとに変化します

101-4 美六S桜吹雪(タッチスイッチ付)

高30cm×幅8.4cm

単三電池×4本

# 竹提灯シリーズ

Bamboo lantern



※LED7色が数秒ごとに変化します

1006-6 竹あかり 桜紋天

高30cm×幅18cm

単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

1006-7 竹あかり 矢がすり

高30cm×幅18cm

単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します

1006-9 竹あかり 2号 桜吹雪

高27cm×幅13cm

単三乾電池×3



※LED7色が数秒ごとに変化します


1006-10 竹あかり 2号 水晶

高27cm×幅13cm

単三乾電池×3

# ミニ提灯シリーズ

Mini lantern




※LED7色が数秒ごとに変化します

1008-10 コロン 白紋天 A

高13cm×幅8.4cm

単三電池×3本



※LED球が1色点灯いたします

1008-10B コロン 白紋天 B

高13cm×幅8.4cm

単三電池×3本




※LED7色が数秒ごとに変化します

1008-9 コロン 夢柄 A

高13cm×幅8.4cm

単三電池×3本



※LED球が1色点灯いたします

1008-9B コロン 夢柄 B

高13cm×幅8.4cm

単三電池×3本

# ローソク


Candle



3355 電池ローソク象なし

高18cm

単四乾電池×2



685 電気ローソク象付き

高17cm

コード式



687 電気ローソク象なし

高17cm

コード式



2735 電子線香 1本

高15cm

単四乾電池×2



2736 電子線香 3本

高15cm

単四乾電池×2



2737 電子線香 寝かせ

高5cm

単四乾電池×2

# 提灯木製品シリーズ

Lantern



600 桂1号

高85cm



608 桂1号無地

高85cm



607 桂1号花の舞

高85cm



601 桂2号

高107cm



602 桂3号

高115cm

603 桂3号2段回転

高115cm



606 桂3号花の舞

高115cm

# 提灯木製品シリーズ

Lantern



回転 電装

701 てんけい1号

高92cm



回転 電装

702 てんけい2号

高103cm



回転 電装

705 てんけい2号2段

高103cm



回転 電装

416 万寿1号

高49cm



回転 電装

417 万寿2号

高58cm



回転 電装

414 千寿1号

高49cm



回転 電装

415 千寿2号

高58cm



中間  
スイッチ  
付き

1001 響小月花水木 ※表面と裏面で絵柄が違います

高27cm×幅9cm



# 提灯 プラシ리즈

Lantern



340 朝風灯3号黒鳥  
高90cm



341 朝風灯3号ゴールド鳥  
高90cm



342 朝風灯3号白木鳥  
高90cm



107 朝風灯 3号ゴールド  
高90cm



108 朝風灯 3号 黒  
高90cm



109 朝風灯 3号 白木  
高90cm

# 提灯 プラシ리즈


Lantern



110 朝風灯4号ゴールド  
高91cm



111 朝風灯4号白木  
高91cm



112 朝風灯4号 黒  
高91cm



114 朝風灯4号二段回転黒  
高91cm



331 朝風灯5号 黒 高107cm  
332 朝風灯5号二段回転黒 高107cm



335 朝風灯5号 白木 高107cm

# 提灯 プラシ리즈

Lantern



310 白峰灯ゴールド(和紙)

高95cm




309 白峰灯 黒(和紙)

高95cm




311 白峰灯ケヤキ調(和紙)

高95cm




314 白峰灯黒メッシュ花入

高95cm



316 白峰灯黒メッシュお光り

高95cm



307 新花灯 黒

高120cm



305 新花灯ゴールド

高120cm



306 新花灯二段回転ゴールド

高120cm



308 新花灯二段回転 黒

高120cm

# 提灯プラシ리즈

Lantern




135 夕雅灯 黒

高110cm



136 夕雅灯二段回転ゴールド

高110cm



139 夕雅灯 黒花

高110cm



140 夕雅灯 ゴールドお光り

高110cm



142 夕雅灯二段回転ゴールド花

高110cm



145 夕雅灯二段回転黒お光り

高110cm



118 夕菊灯 黒

高110cm



119 夕菊灯二段回転ゴールド

高110cm

# 提灯プラシ리즈

Lantern



301 真珠灯ゴールド

高122cm



302 真珠灯二段回転ゴールド

高122cm




303 真珠灯 黒

高122cm




304 真珠灯二段回転黒

高122cm



101 陽光灯 黒

高135cm



104 陽光 二段回転黒

高135cm




105 陽光二段回転ゴールド

高135cm



503 黄金灯 黒花

高120cm



504 黄金灯ゴールド2段花

高120cm

# 蓮シリーズ

Lotus



229 新小紋二灯金ボカシ  
高120cm



221 新小紋七灯金ボカシ  
高175cm



222 笹付 七灯金ボカシ  
高165cm



223 新小紋五灯銀ボカシ 高175cm  
224 新小紋五灯金 高175cm



227 新小紋三灯青布  
高142cm



228 新小紋二灯白布  
高120cm

# 蓮シリーズ

Lotus



238 五灯付蓮華金ボカシ

高175cm



239 五灯付蓮華青ボカシ

高175cm



240 五灯付蓮華 純白

高175cm



241 三灯付蓮華金ボカシ

高155cm



242 三灯付蓮華銀ボカシ

高155cm



244 二灯付蓮華青ボカシ

高140cm



245 4.5号蓮華金

高140cm

# 蓮シリーズ

Lotus



201 伊勢二連回転金ボカシ  
高142cm



204 伊勢二連回転青布  
高142cm



207 伊勢一連回転金ボカシ  
高142cm



212 新小紋二連回転金ボカシ  
高120cm



216 新小紋一連回転金ボカシ  
高120cm



217 新小紋一連回転青布  
高120cm

# 蓮シリーズ

Lotus



232 ニューサンカラー三灯フロック  
高110cm



236 ニューサンカラー四灯プラ  
高110cm



234 清蓮三灯 青フロック  
高110cm



246 新ミニ小紋特小1  
高23cm



247 新ミニ小紋特小2  
高23cm



249 新ミニ小紋二灯付  
高50cm



250 新ミニ小紋三灯付  
高60cm



260 楠玉4号P  
高86cm

# お盆・初盆



No.21-1  
お棚 + オサヤ  
高さ170cm  
¥



No.21-2  
船  
高さ124cm  
¥



No.21-3  
百八台  
高さ105cm  
¥



No.21-4  
吊灯籠 六角  
高さ170cm  
¥



No.21-5  
吊灯籠 中  
高さ170cm  
¥



No.21-6  
吊灯籠 小  
高さ170cm  
¥

No.24-1  
楠玉4号P  
高さ86cm


¥ \_\_\_\_\_

No.24-2  
楠玉4.5号P  
高さ107cm

¥ \_\_\_\_\_



No.24-3  
楠玉5号P  
高さ125cm

¥ \_\_\_\_\_



No.24-4  
楠玉5号  
木製  
高さ125cm

¥ \_\_\_\_\_



ワンタッチ組立OK!  
当社の独自の手法により、取っ手、足もととすべてが組み立て済み。あとは柱の真ん中をさしていただくだけになりました!  
(従来通りバラ製品もできます)

No.24-5  
電装文化  
花輪13号  
高さ68cm 直径36φ

¥ \_\_\_\_\_

No.24-6  
電なし文化  
花輪13号  
高さ68cm 直径36φ

¥ \_\_\_\_\_



廃盤

No.24-7  
電装文化  
花輪15号  
高さ80cm 直径46φ

¥ \_\_\_\_\_

No.24-8  
電なし文化  
花輪15号  
高さ80cm 直径46φ

¥ \_\_\_\_\_



廃盤



石碑灯籠と切子



祭壇飾り

家紋入り据提灯



家紋入り提灯



廃盤



No.807  
切子特大  
高さ169cm

¥



No.808  
切子金襴  
高さ140cm

¥



No.809  
切子レース  
高さ140cm

¥



No.810  
房州切子  
高さ121cm

¥

# 組み立て方

Assembly Instructions

## 組み立て方 (3本足灯籠)


※商品によっては、手順が写真と異なる場合があります。

配線台に足を差し込む。




猫足(上下に分かれている足)は、先にを取付けてください。

三角を足に固定する。




ソケットに電球を取付ける。




次に「ホルダー」を広げながら電球に被せて固定する。


回転筒を針に乗せる。



肩を取付ける。



取手を取付け、完成。



ホルダー・回転の付け方



ホルダーを垂直に付ける。



傾いていると良く回りません。